Emerson™

ULTRASONIC/ELECTROMAGNETIC PEST REPELLER • Model EM103

OWNER'S MANUAL

OPERATING INSTRUCTIONS

Important: Please read carefully before using your Emerson Pest Repeller

- Plug your pest repeller into an unobstructed 110V electrical outlet in your home, office, garage or any area where infestation has occurred.
- The Emerson Pest Repeller has two indicator LEDs (one red and one green) which will illuminate, indicating electromagnetic and ultrasonic pulses are being generated. It begins working immediately and silently and needs no maintenance.
- Leave the unit plugged in continuously to avoid reinfestation. If no results are apparent within one week then try moving the unit to a different location within the room.
- For maximum effectiveness, place additional units in nearby rooms.

NIGHT LIGHT: The EM103 has a night light which is illuminated by turning the switch on the side of the unit to the ON position.

ELECTRICAL OUTLET: The EM103 has an electrical outlet on the side which allows you to plug in a non-grounded electrical appliance (not to exceed 15 amps).

⚠ CAUTION

As with all appliances that use electricity, educate your children to the dangers of electricity and that this item is not a toy. Not for outdoor use; for indoor use only..

To prevent the risk of electrical shock do not get this product wet or expose to moisture.

WARNING: People with pacemakers or other medical devices that may be affected by high frequency sounds or electromagnetic pulses should check with their physician before using this device.

To plug or unplug, grasp the body of the unit being careful not to touch the blades of the plug.

DO NOT use this item around rodent-like pets such as guinea pigs, gerbils, hamsters or pet arachnids like tarantulas

ULTRASONIC / ELECTROMAGNETIC TECHNOLOGY

Ultrasonic waves are characterized as sounds at 20,000 Hz and above, undetectable to humans and most animals. These sound waves bounce off hard surfaces and cannot pass through solid objects such as walls.

Research has shown that ultrasonic sound waves irritate the auditory and nervous system of rodents and insects causing them intense discomfort and causing them to seek out new food sources.

Household pets such as dogs, cats, birds and fish are not affected by ultrasonic sounds and children and pregnant women are safe as well.

The ultrasonic sound waves will not interfere with television reception, cellphone signals or internet wifi signals and are perfectly safe.

The EM103 also emits Electromagnetic pulses to work behind walls, under floors, and above ceilings to drive pests out.

You can expect to see results within one week. At first activity might seem to increase as pests are driven from their hiding places.

It is not recommended to use this product around pet hamsters, mice, ferrets, gerbils and other rodent-like pets or pet tarantulas or other arachnid pets.

HOW IT WORKS

When the Emerson™ Electronic Pest Repeller EM103 is plugged in to an AC outlet it emits high range Ultrasonic frequencies as well as Electromagnetic pulses which affect the nervous system of pests within its range causing them extreme discomfort and forcing them to leave their nests and hiding places and to vacate your premises.

HEARING RANGE CHART



POSH NOSH IMPORTS, INC. LIMITED WARRANTY

What is covered: Any defect in materials and workmanship.
For how long: 3 years from date of purchase.
What we will do: If your product is defective and returned within 30 days after the date it was purchased, we will replace it at no charge to you. If returned after 30 days but within 3 years of the date of purchase we will repair it or at our option replace it at no charge to you.
If we repair your product, we may use new or reconditioned replacement parts. If we choose to replace your product we may replace it with a new or reconditioned one of the same or similar design. The repair or replacement will be warranted under our standard three year warranty.
Limitations: Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use), are limited to 3 years from the date of purchase. We will not pay for loss of time, inconvenience, loss of use of your product or property damage caused by your product or its failure to work, or any other incidental or consequential damages including personal injury.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.
What we ask you to do: To get warranty service for your product you must provide proof of the date of purchase. Within 30 days of the date it was purchased, return your product to your place of purchase for immediate replacement. After 30 days, but before the end of the 3 year warranty period, you may return the product to the following address

Customer Service Department
Posh Nosh Imports, Inc.
1 Jacobus Ave, Suite 120
South Kearny NJ 07032

We suggest that you retain your original packaging material in the event you need to ship your product. When sending your product include your name, address, phone number, proof of date of purchase, and a description of the operating problem. After repairing or replacing your product we will ship it to your home within four weeks.
What this warranty does not cover: Among other things this warranty does not cover defects resulting from accidents, unauthorized repair, failure to follow directions, misuse, fire, floods, and acts of God. If your protection is not covered by our warranty, call our customer service number at 877-789-7674 to determine whether we will repair your product and other repair information, including charges. We, at our option, may replace rather than repair your product with a new or reconditioned one of the same or similar design, the repair or replacement will be warranted for three years.
This limited warranty is the only one we give on your product, and it sets forth all our responsibilities regarding your product. There are no warranties that extend beyond the description set forth above.
State law rights: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

visit us on the web at *www.emersonpest.com*

Emerson™

ULTRASÓNICO REPELENTE / ELECTROMAGNÉTICO PARA INSECTOS Modelo EM103

MANUAL DEL PROPIETARIO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Importante: Lea cuidadosamente este manual antes de utilizar el Repelente para Insectos Emerson

- Conecte el repelente para insectos en un tomacorriente de 110 V que esté libre, en cualquier área donde haya presencia de insectos, en su casa, oficina, garaje, u otra.El Repelente para Insectos Emerson tiene dos LED indicadores (uno rojo y otro verde) los cuales se iluminarán indicando que se están generando pulsos electromagnéticos y utrasónicos. Comienza a trabajar de inmediato y de manera silenciosa, sin necesidad de mantenimiento.
- Deje la unidad enchufada permanentemente para evitar la reinfestación. Si no se aprecian resultados evidentes en un período de una semana, coloque la unidad en una ubicación diferente dentro de la habitación.
- Para alcanzar una efectividad máxima, coloque unidades adicionales en habitaciones vecinas.

LUZ NOCTURNA: El EM103 tiene una luz nocturna que se enciende girando el interruptor que está en un lado de la unidad hasta la posición ON.

TOMACORRIENTE: El EM103 tiene un tomacorriente en un lado que le permite enchufar un electrodoméstico sin puesta a tierra (que no exceda de 15 ampere)

⚠ PRECAUCIÓN

Al igual que en el caso de todos los electrodomésticos, eduque a sus hijos acerca de los peligros de la electricidad y enséñeles que este artículo no es un juguete. Este dispositivo no está destinado para usarlo en exteriores, es solamente para interiores.

Para evitar el riesgo de choques eléctricos, no lo moje ni lo exponga a la humedad.

ADVERTENCIA: Las personas que tengan marcapasos u otros dispositivos médicos que puedan ser afectados por el ultrasonido o los pulsos electromagnéticos, deben consultar con su médico antes de usar este equipo.

Para enchufar o desenchufar el dispositivo, agárrelo por el cuerpo evitando tocar las espigas de inserción en el tomacorriente.

NO use este artículo cerca de mascotas que sean roedores, tales como conejillos de indias, gerbos, hámsteres ni de arácnidos como las tarántulas.

TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA / ELECTROMAGNÉTICA

Las ondas ultrasónicas se caracterizan por ser sonidos de una frecuencia de 20,000 Hz y mayores, no detectables por los humanos ni por la mayoría de los animales. Estas ondas sonoras rebotan en las superficies duras y no pueden pasar por los objetos sólidos tales como las paredes. Las investigaciones han demostrado que las ondas irritan los sistemas auditivo y nervioso de los roedores y de los insectos, causándoles un malestar intenso, lo que provoca que busquen nuevas fuentes de alimentos. Las mascotas domésticas tales como los perros, gatos, pájaros y peces no son afectadas por los ultrasonidos. Los niños y las mujeres embarazadas también están seguros. Las ondas ultrasónicas son perfectamente seguras y no interferirán con la recepción de la televisión, las señales de los teléfonos celulares ni con las señales WiFi de Internet.

El EM103 emite también pulsos electromagnéticos para trabajar detrás de las paredes, debajo de los pisos y por encima de los cielos rasos para alejar las plagas.

Los resultados deben verse en el plazo de una semana. Al principio pudiera notarse un incremento de la actividad ya que los insectos son obligados a salir de sus escondrijos. No se recomienda utilizar este producto cerca de hámsteres, ratones, hurones, gerbos ni de otras mascotas que sean roedores, ni de mascotas que sean tarántulas u otros tipos de arácnidos.

CÓMO TRABAJA

Cuando el Repelente Electrónico para Insectos Emerson™ EM103 se enchufa en un tomacorriente de CA, emite frecuencias ultrasónicas y pulsos electromagnéticos de rango elevado que afectan al sistema nervioso de los insectos que estén dentro de su espectro, causándoles una gran incomodidad que los obliga a abandonar sus nidos y escondrijos y a salir de sus instalaciones.

TABLA DEL RANGO DE AUDICIÓN



POSH NOSH IMPORTS, INC. LIMITED WARRANTY

Lo que se cubre: Cualquier defecto en materiales y mano de obra.
Por cuánto tiempo: 3 años a partir de la fecha de compra.
Qué es lo que haremos: Si su producto está defectuoso y se devuelve dentro de los 30 días después de fecha de su compra, se lo sustituiremos sin costo para usted. Si se devuelve después de los 30 días pero dentro de los 3 *años posteriores a la fecha de compra, se lo repararemos o se lo sustituiremos, a nuestra discreción, sin costo para usted.*
Si reparamos su producto podemos usar piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas. Si elegimos sustituir su producto, podemos hacerlo con un dispositivo nuevo o reacondicionado del mismo o similar diseño. La reparación o la sustitución se garantizarán por tres años según nuestras normativas.
Limitaciones: Las garantías implícitas, incluyendo las de la aplicabilidad para un propósito y comerciabilidad particulares (una garantía no escrita de que el producto es adecuado para el uso ordinario), están limitadas a 3 años a partir de la fecha de compra. No resarciremos por pérdida de tiempo, inconveniencia, pérdida de uso de su producto o daños a la propiedad causados por su producto ni porque deje de funcionar, ni por cualesquiera otros daños incidentales o resultantes, incluyendo lesiones personales.
Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o en la exclusión de limitaciones de daños incidentales o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.
Qué le pedimos que haga: Para obtener el servicio de garantía para su producto usted debe proporcionar pruebas de la fecha de compra. Dentro de los 30 días de la fecha de compra, devuelva su producto al lugar donde lo compró para su sustitución inmediata. Después de los 30 días, pero antes de terminar el período de 3 años de garantía, puede devolver el producto a la dirección siguiente

Customer Service Department
Posh Nosh Imports, Inc.
1 Jacobus Ave, Suite 120
South Kearny, NJ 07032

Le recomendamos que conserve el material de embalaje original para el caso de que necesite enviar el producto. Cuando lo envíe, incluya su nombre, dirección, número de teléfono, prueba de la fecha de compra y una descripción del problema de funcionamiento. Después de reparar o sustituir su producto lo enviaremos a su casa dentro de un período de cuatro semanas. Esta garantía no cubre: entre otras cosas esta garantía no cubre defectos resultantes de accidentes, reparaciones no autorizadas, no obedecer las instrucciones, usos indebidos, incendios, inundaciones y causas de fuerza mayor. Si su protección no está cubierta por nuestra garantía, llame al número de servicio al cliente, 877-789-7674 para determinar si le repararemos su producto y brindarle otra información relacionada, incluyendo costos. A discreción nuestra, podemos sustituirle el producto en vez de repararlo, con uno nuevo o reacondicionado del mismo diseño o similar, garantizándose la reparación o sustitución por un período de tres años. Esta garantía limitada es la única que le damos a su producto y define todas nuestras responsabilidades en relación de su producto. No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción definida anteriormente.
Derechos según la ley estatal: Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos legales que varían de un estado a otro.

visítenos en la Web en *www.emersonpest.com*

Emerson™

Repousseur d'animaux rongeurs, à ultrasons, électromagnétique
Modèle EM 103
Guide de l'utilisateur

MODE D'EMPLOI

Important : Veuillez lire attentivement avant d'utiliser votre repousseur d'animaux rongeurs.

- Branchez votre repousseur d'animaux rongeurs dans une prise de courant électrique de 110 V à l'intérieur de la maison, dans votre bureau, dans le garage ou tout autre endroit où se produisent des infestations.
- Le Repousseur d'animaux rongeurs Emerson possède deux voyants DEL (un rouge et un vert), témoins de fonctionnement, qui s'illuminent et indiquent l'émission d'impulsions supersoniques et électromagnétiques. La mise en service est immédiate et ne requiert aucun entretien.
- Laissez l'appareil branché en tout temps pour éviter les ré-infestations.
- *Pour un maximum d'efficacité, il est conseillé de placer plusieurs* unités en différentes endroits dans une pièce.

VEILLEUSE : Le modèle EM 103 est équipé d'une veilleuse qui s'illumine en mettant l'interrupteur dans la position EN MARCHE. Cet interrupteur est placé sur le coté latéral de l'unité.

PRISE DE COURANT : Le modèle EM 103 possède une prise de courant située sur le coté qui vous permet de brancher un appareil électrique sans mise à la terre (ne pas excéder 15 ampères).

⚠ ATTENTION

Comme dans tous les cas d'appareils électriques, il faudra prendre quelques minutes pour aviser les enfants du danger possible associé à l'électricité et leur expliquer que cet appareil n'est pas un jouet.

Également, cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne pas placer l'appareil dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT : Toute personne possédant un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical
et qui pourrait être incommodé par les sons hautes fréquences ou les impulsions électromagnétiques devrait vérifier avec leur médecin avant d'utiliser cet appareil.
Pour brancher ou débrancher cet appareil, bien saisir le corps de l'unité tout en évitant de toucher aux lames de la prise.
NE PAS utiliser cet appareil pour repousser des animaux tels les cochons d'Inde, gerbilles, hamsters ou arachnides domestiques telles les tarentules.

TECHNOLOGIE ELECTROMAGNÉTIQUE ET DE L'ULTRASON

Les fréquences d'ondes ultrasonores sont caractérisées par des sons de 20,000 Hz et plus qui ne sont pas audibles par l'homme et n'entraînent aucune conséquence néfaste pour les animaux. Ces fréquences d'ondes rebondissent depuis les surfaces solides et ne peuvent passer au travers les objets solides tels les murs. Des recherches ont démontré que les fréquences d'ondes ultrasonores irritent le système auditif et nerveux des animaux rongeurs et insectes nuisibles en leur causant un niveau acoustique de gêne intense ce qui les encourage à rechercher de nouvelles sources de nourriture.

Les animaux domestiques tels les chiens, les chats, oiseaux et poissons ne sont pas gênés par les fréquences d'ondes ultrasonores. Les enfants et les femmes enceintes sont également épargnés de la gêne sonore produite par ces sons.

Le modèle EM 103 émet également des impulsions électromagnétiques qui lui permettent de fonctionner derrière les murs, sous les parquets et au dessus des plafonds en vue de chasser les animaux rongeurs.

Des résultats concrets seront évidents à l'intérieur d'une semaine. Au début, il semblera que les activités nocturnes s'intensifient mais ceci est le résultat des animaux rongeurs étant chassés de leur cachette.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les animaux domestiques tels les hamsters, souris, furets ou tout autre animal rongeur domestique ou arachnides domestiques telles les tarentules.

FONCTIONNEMENT

Lorsque vous branchez le Repousseur d'animaux rongeurs Emerson™ modèle EM 103 dans une prise de courant alternatif, il se produit une émission d'ondes de fréquence ultrasonore de haute intensité ainsi qu'une émission d'impulsions électromagnétiques qui incommodent le système nerveux des animaux rongeurs à l'intérieur d'une certaine superficie causant de ce fait un niveau acoustique de gêne intense qui encourage les animaux rongeurs à rechercher de nouvelles cachettes et à vider les lieux.

TABLEAU DE PORTÉE D'UTILISATION



POSH NOSH IMPORTS, INC. LIMITED WARRANTY

Ce qui est couvert : Tout défaut manufacturier
Durée de la garantie limitée : 3 ans à partir de la date d'achat
Ce que nous offrons en garantie : Si votre produit est défectueux et est retourné à l'intérieur de 30 jours suite à la date d'achat, nous le remplacerons sans aucun frais. Si le produit est retourné après 30 jours de la date d'achat mais, à l'intérieur de 3 ans suite à la date d'achat, nous le réparerons ou selon votre choix, le remplacerons sans aucun frais.
Si nous réparons votre produit, nous pourrons, au besoin, utiliser des pièces de rechange neuves ou remises en état. Si nous décidons de remplacer votre produit, nous avons la possibilité de le remplacer avec un produit neuf ou, au besoin, un produit remis à neuf de même qualité ou de qualité équivalente. Le produit réparé ou remplacé sera garanti pour une période normale de trois ans.
Limitations : Les garanties implicites, incluant celles associées à l'utilisation conforme du produit et la qualité marchande du produit (garantie implicite qui confirme l'utilisation normale du produit) sont limitées à 3 ans suite à la date d'achat. Les items suivants ne sont pas couverts par la garantie : perte de temps, indemnité de nuisance, perte de jouissance du produit ou dommage matériel causé par le produit , défaillance de fonctionnement, ou tout autre dommage accessoire ou dommage indirect, incluant les dommages corporels.
Certains états / provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties implicites
et / ou l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, si bien que certaines
limitations / exclusions ne s'appliquent peut-être pas dans votre cas.
Ce que nous vous demandons : Pour obtenir la garantie sur votre produit, vous devez nous fournir la preuve de la date d'achat. Retournez votre produit à votre détaillant, à l'intérieur de 30 jours de la date d'achat pour remplacement immédiat. Suite à cette période de 30 jours, mais à l'intérieur de la période de garantie de 3 ans, vous pouvez retourner votre produit à l'adresse suivante.

Customer Service Department
Posh Nosh Imports, Inc.
1 Jacobus Ave, Suite 120
South Kearny, NJ 07032

Nous vous suggérons de conserver l'emballage original dans l'éventualité du renvoi du produit. Au moment de renvoyer votre produit, inclure votre nom, adresse, numéro de téléphone, preuve de date d'achat ainsi qu'une description brève concernant le problème de fonctionnement. Suite à la réparation ou remplacement de votre produit, nous retournerons ce produit à l'intérieur de quatre semaines.
Ce qui n'est pas couvert par la garantie : stipule entre autre que la garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement suite aux accidents, réparations non autorisées, défaut de suivre les instructions, abus, feux, inondations et incidents de force majeure. Si votre protection n'est pas assumée par notre garantie, veuillez appeler notre service à la clientèle au 877-789-7674 afin de déterminer si nous pouvons réparer votre produit ou vous fournir toute autre information concernant les réparations de votre produit et qui pourraient inclure certains frais. Nous pouvons, au besoin, remplacer votre produit plutôt que de réparer le produit avec un produit neuf ou remis à neuf de la même qualité ou de qualité équivalente. La réparation ou le remplacement du produit sera garantie pour une période de garantie normale de trois ans. La présente garantie est la seule garantie offerte pour ce produit et elle établit nos responsabilités vis-à-vis le produit. Il n'existe aucune garantie qui est prolongée au-delà de celle mentionnée ci-dessus.
Les droits reconnus par les lois des différents états et provinces : Cette garantie vous donne certains droits reconnus par la loi ainsi que certains droits qui peuvent différer d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Visitez-nous au site Web *WWW.emersonpest.com*